



MAIRIE

Raccordement SDF avec la pose de 2 Ø45 rigide depuis la L2T

Poser une L2T

Pose de 3 Ø 45 entre chaque chambre

Pose d'une chambre L2T sur les 2 Ø 45 existant

Pose d'une chambre L2T sur les 2 Ø 45 existant

Vous devez pour chaque bâtiment VOIR si vous posez des fourreaux en façade (un câble cuivre et bientôt fibre sera posé en partie visible) ou si vous devez les faire pénétrer à l'intérieur pour un câblage discret

*Penetration
FT
Soille des jets*